



T7 V26.1

USER MANUAL

BENUTZERHANDBUCH


KULLANIM KILAVUZU

MANUAL DE USUARIO


MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUALE UTENTE

دليل المستخدم



MONSTER



About This User Guide

This user manual is a brief introduction to getting your system started.

This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language User's Manual in Adobe Acrobat format on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer.

(Note: The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup.

If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded User's Manual.

The Device Drivers & Utilities + User's Manual disc does not contain an operating system.

Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded User's Manual on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.

© March 2023

TULPAR

T7 V26.1

USER MANUAL

Trademarks

Intel is a trademark/registered trademark of Intel Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions.

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged.
(do not touch the poisonous liquid if the panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or, replacement to your service representative or qualified service personnel.

- Note that in computer's featuring a raised electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

Polymer/Lithium-Ion Battery Precautions

Note the following information which is specific to Polymer/Lithium-Ion batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer/Lithium-Ion batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-Ion batteries. Do not use Polymer/Lithium-Ion batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.
- If you are working in areas of low temperature use the AC/DC adapter to power the computer.

Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

System Startup

1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
4. When first setting up the computer use the following procedure (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
 - Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the rear of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter. The battery will now be unlocked.
5. Use one hand to raise the lid to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in Figure 1) to support the base of the computer (Note: Never lift the computer by the lid).
6. Press the power button to turn the computer "on".




Figure 1 - Opening the Lid/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In



System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to Microsoft Windows 11.




Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the Shut down command in Windows (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

1. Click the Start Menu icon .
2. Click the Power item .
3. Choose Shut down from the menu



System Map: Front View With Display Open



1. Webcam
2. Camera LED
*When the camera is in use, the LED will be illuminated.
3. Built-In Array Microphone
4. Display
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

Figure 2 -
Front View with
Display Open



Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the dotted lines above.

LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.





Icon	Color	Description
		
	Orange	The AC/DC Adapter is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	Storage Device Activity


Table 1- LED Indicators

Function Keys & Visual Indicators

The function keys (F1 - F12 etc.) will act as hot keys when pressed while the Fn key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver is installed.

Keys	Function/Visual Indicators	Keys	Function/Visual Indicators
Fn +	Play/ Pause(in Audio/ Video Programs)		Number Lock Toggle
Fn +	Touchpad Toggle	Fn +	Scroll Lock Toggle
Fn +	Turn Display Backlight Off (Press a key to or use Touchpad to turn on)	Fn +	Caps Lock Toggle
Fn +	Mute Toggle	Fn +	Control Center Toggle (see page 13)
Fn +	Volume Decrease/ Increase	Fn +	Fan Automatic Control/ Full Power
Fn +	Change Display Configuration (see page 16)	*Note: It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games	
Fn +	Display Brightness Decrease/ Increase	Fn +	Power Modes Toggle
Fn +	Camera Power Toggle	Fn +	Microphone Toggle
Fn +	Airplane Mode Toggle	Fn +	Disable/Enable Flexikey®
Fn +	Sleep Toggle	Table 2- Function Keys & Visual Indicators	

System Map: Front, Left & Right Views



Front



Left



Right

Overheating: To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

Figure 3- Front, Left & Right Views

1. LED Indicators
2. Vent

3. USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
4. USB 2.0 Type-A Port
5. 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)
6. Speakers
7. USB 3.2 Gen 2 Type-A Port
8. DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Type-C Port





Figure 4- Bottom & Rear Views

1. Vent
2. Speakers
3. RJ-45 LAN Jack
4. DC-In Jack

5. HDMI-Out Port
6. Mini DisplayPort 1.4
7. Security Lock Slot

Bottom Cover Removal Warning: Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the SSD/RAM etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.



TULPAR

T7 V26.1

BENUTZER
HANDBUCH

Über diese Kurzanleitung

Dieses Benutzerhandbuch gibt Ihnen einen Überblick über alle Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Systems benötigen. Das Benutzerhandbuch ist eine Ergänzung zum inhaltlich erweitertem Benutzerhandbuch, das im Adobe Acrobat Format in Englisch auf der mit Ihrem Computer gelieferten CD mit den Drivern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch vorhanden ist und ersetzt diese nicht. Die CD enthält auch Treiber und Hilfsprogramme, die für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Computers erforderlich sind (Hinweis: Die Firma behält sich das Recht **Hinweis**; Die Firma behält sich das Recht vor, diese Ausgabe zu überarbeiten bzw. ihren Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Möglicherweise sind einige bzw. alle Funktionen des Computers bereits installiert. Sollten manche Funktionen nicht installiert sein bzw. wenn bestimmte Einstellungen des Systems geändert werden (bzw. neu installiert werden) möchten, finden Sie diesbezügliche Informationen im erweiterten Benutzerhandbuch. Die CD mit den Gerätetreibern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch enthält nicht das Betriebssystem.

Gesetzliche Bestimmungen und Sicherheitsdaten

Bitte lesen Sie alle gesetzliche Hinweise sowie die Gerätetreiber- und Hilfsprogramminformationen + das Benutzerhandbuch, das sich auf der CD mit den Gerätetreibern Die CD mit den Gerätetreibern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch befindet.

© March 2023

Warenzeichen

Intel ist ein Warenzeichen/eine geschützte Marke der Fa. Intel Corporation.

Windows ist eine geschützte Marke der Fa. Microsoft Corporation.



FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädliche Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher,

Pflege- und Bedienungsanleitung

Der Computer ist sehr robust, kann aber dennoch beschädigt werden. Um das zu verhindern, befolgen Sie bitte folgende Hinweise:

- Nicht fallen lassen bzw. Erschütterungen aussetzen. Sollte der Computer herunterfallen, können das Gehäuse und die Komponenten beschädigt werden.
- Halten Sie den Computer trocken und vermeiden Sie eine Überhitzung. Halten Sie den Computer und das Netzteil von Wärmequellen jeder Art fern. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wasser oder sonstige Flüssigkeiten können den Computer schwer beschädigen, wenn sie in das Gerät gelangen.
- Vermeiden Sie Interferenzen. Halten Sie den Computer von Hochleistungstransformatoren, elektrischen Motoren und sonstigen starken Magnetfeldern fern. Diese können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- Achten Sie auf die richtige Bedienung Ihres Computers. Fahren Sie den Computer ordnungsgemäß herunter und vergessen Sie nicht Ihre Arbeit abzuspeichern. Um das Risiko eines Datenverlustes zu vermeiden vergessen Sie nicht Ihre Daten regelmäßig zu sichern.

Service und Wartung

Versuchen Sie nicht den Computer selbst zu reparieren. Ansonsten erlischt Ihr Garantieanspruch. Ferner kann das dazu führen, dass Sie oder der Computer einem elektrischen Schlag ausgesetzt werden. Wenden Sie sich für Wartungs- und Servicearbeiten jeder Art an das autorisierte Servicepersonal. Ziehen Sie den Stecker des Computers aus der Steckdose. Wenden Sie sich bei einer der folgenden Bedingungen für Wartungs- und Servicearbeiten an das autorisierte Servicepersonal:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Netzadapter beschädigt oder ausgefranst ist.
- Wenn der Computer Flüssigkeiten ausgesetzt war.
- Wenn der Computer nicht korrekt funktioniert, obwohl Sie die Bedienungsanleitung befolgen.
- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
(berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit, falls das Bedienfeld zerbricht).
- Wenn von Ihrem Computer ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch ausgeht.

Sicherheitsdaten

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Netzadapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Netzkabel und Akkus. Entsorgen Sie die Akkus nicht im Feuer. Explosionsgefahr. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden über mögliche spezielle Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie keinen Akku weiter, der fallen gelassen wurde oder in irgendeiner Weise beschädigt (z.B. verbogen oder verdreht) erscheint.

Selbst wenn der Computer mit einem beschädigten Akku weiterarbeitet, kann es zu Schäden am Schaltkreis kommen, die möglicherweise zu einem Brand führen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn in eine Transporttasche (oder einen ähnlichen Aufbewahrungsschutz) legen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Computers, dass er von allen externen Stromversorgungen, Peripheriegeräten und Kabeln getrennt ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Computers ein weiches, sauberes Tuch, aber tragen Sie den Reiniger nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen (Erdöldestillate) oder scheuernden Reinigungsmittel auf irgendeinem Teil des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Wenden Sie sich für die Reparatur oder den Austausch der Akku-Packs an Ihren Servicevertreter oder qualifiziertes Servicepersonal.

- Auf der Rückseite des Computerbildschirms befindet sich ein geprägtes Logo, das im Elektroplattierungsverfahren hergestellt wurde, wobei das Logo mit einem schützenden Klebematerial überzogen ist. Aufgrund allgemeiner Abnutzung kann sich dieser Klebstoff im Laufe der Zeit abnutzen und es können scharfe Kanten am Logo auftreten. Seien Sie in einem solchen Fall bei der Benutzung des Computers vorsichtig und vermeiden Sie es, das geprägte Logo mit der elektrischen Beschichtung zu berühren. Vermeiden Sie es, andere Gegenstände in die Tragetasche des Computers zu legen, die beim Transport mit der Oberseite des Computers in Berührung kommen könnten. Wenden Sie sich bei derartigen Abnutzungserscheinungen an Ihr Servicezentrum.

Vorsichtsmaßnahmen für Polymer-/Li-Ion-Akkus

Beachten Sie die folgenden Informationen, die nur für Polymer-/Li-Ion-Akkus spezifisch sind. Ggf. gelten diese Informationen als Ersatz für die allgemeinen Sicherheitshinweise für Akkus.

- Bei Polymer-/Li-Ion-Akkus kann es zu leichten Ausdehnungen oder Schwellungen kommen; dies ist jedoch Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und stellt keinen Grund zur Besorgnis dar.
- Achten Sie bei der Verwendung von Polymer-/Li-Ion-Akkus auf die richtige Handhabung. Verwenden Sie Polymer-/Li-Ion-Akkus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie unbenutzte Akkus nicht über einen längeren Zeitraum.
- Wenn Sie in Bereichen mit niedrigen Temperaturen arbeiten, verwenden Sie den AC/DC-Netzadapter.

Entsorgung des Akkus und Warnungen

Das Produkt, das Sie gekauft haben, enthält eine wiederaufladbare Akkubatterie. Der Akku ist wiederverwertbar. Am Ende seiner Nutzungsdauer kann es nach verschiedenen staatlichen und lokalen Gesetzen illegal sein, diesen Akku über die städtische Abfallwirtschaft zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Abfallbehörden vor Ort über Einzelheiten zu Recyclingsmöglichkeiten oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird. Nur durch den gleichen bzw. einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Systemstart

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie den Computer auf eine flache und stabile Ebene.
3. Schließen Sie alle Peripheriegeräte (Tastatur, Maus usw.), die Sie mit dem Computer verwenden möchten, sicher an die entsprechenden Anschlüsse an.
4. Wenn Sie den Computer zum ersten mal einrichten, gehen Sie wie folgt vor (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku gesperrt und das System wird erst dann mit Strom versorgt, nachdem der Computer an den AC/DC-Adapter angeschlossen ist und die Ersteinstellung wie unten beschrieben durchgeführt wurde):
 - Schließen Sie das AC/DC-Adapterkabel an die DC Anschlussbuchse auf der Rückseite des Computers und stecken Sie danach das AC Netzkabel in eine Steckdose und verbinden Sie das andere Ende mit dem AC/DC-Adapter. Der Akku wird nun entriegelt.
5. Klappen Sie den Deckel mit einer Hand in einem angenehmen Betrachtungswinkel (nicht mehr als 130 Grad) auf und stützen Sie mit Ihrer anderen Hand (s. Abb. 1) den Computerboden (Hinweis: Heben Sie den Computer niemals am Deckel an).
6. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Computer zu „starten“.




Abb. 1 - Öffnen des Deckels/Computers mit angeschlossenem AC/DC-Adapter


Systemsoftware

Möglicherweise ist auf Ihrem Computer die Systemsoftware bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall bzw. wenn Sie Ihren Computer für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie in diesem Handbuch eine Anleitung zu Windows 11.



Herunterfahren

Schalten Sie Ihren Computer immer aus, indem Sie in Windows den Befehl „Herunterfahren“ wählen (s. unten). Dies hilft Festplatten- und Systemprobleme zu vermeiden.

1. Klicken Sie auf das Startmenü-Symbol.
2. Klicken Sie auf Ein/Aus. 
3. Wählen Sie aus dem Menü Herunterfahren.



Systemkarte:

Front View With Display Open




Abbildung 2-
Frontansicht mit geöff-
netem Bildschirm

1. Webkamera
2. Webkamera LED
*Wenn die Kamera in Betrieb ist, leuchtet die LED.
3. Eingebautes Array-Mikrofon
4. Bildschirm
5. Einschalttaste
6. Tastatur
7. Touchpad & Tasten



Beachten Sie, dass der gültige Einsatzbereich des Touchpads und der Tasten der innerhalb der gestrichelten Linien oben angegebene ist.

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen hilfreiche Informationen über den aktuellen Status des Computers an.

























Symbol	Farbe	Beschreibung
		
	Orange	Der AC/DC-Adapter ist eingesteckt
	Grün	Der Computer ist eingeschaltet
	Grünes Blinkend	Der Computer befindet sich im Ruhezustand
	Orange	Die Batterie wird aufgeladen
	Grün	Die Batterie ist vollständig aufgeladen
	Oranges Blinken	Der Akku hat einen kritisch niedrigen Ladezustand erreicht
	Grün	Aktivität des Speichergeräts

Tabelle 1 - LED-Anzeigen

Funktionstasten und optische Anzeigen

Die Funktionstasten (F1 - F12 usw.) fungieren als Hotkeys, wenn sie gedrückt werden, während die Fn-Taste gedrückt gehalten wird. Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionstastenkombinationen sind einige visuelle Anzeigen verfügbar, wenn der Kontrollzentrum-Treiber installiert ist.

Tasten	Funktions und optische Anzeigen	Tasten	Funktions und optische Anzeigen
Fn + 	Wiedergabe/Pause (in Audio/Video-Programmen)		Nummernsperr Umschalter
Fn + 	Touchpad Umschalter	Fn + 	Bildlaufsperr Umschalter
Fn + 	Display-Hintergrundbeleuchtung ausschalten (Drücken Sie eine Taste oder verwenden Sie das Touchpad, um einzuschalten)	Fn + 	Feststelltaste Umschalter
Fn + 	Stummschaltung Umschalter	Fn + 	Kontrollzentrum Umschalter (siehe Seite 13)
Fn +  	Lautstärke verringern/ erhöhen	Fn + 	Automatische Lüftersteuerung/ Volle Leistung
Fn + 	Anzeigeconfiguration ändern (siehe Seite 16)	*Hinweis: Es wird empfohlen, beim Gaming die maximale Lüftergeschwindigkeit zu verwenden.	
Fn +  	Display-Helligkeit verringern/ erhöhen	Fn + 	Leistungsmodi Umschalter
Fn + 	Kameralistung Umschalter	Fn + 	Mikrofon Umschalter
Fn + 	Flugzeugmodus Umschalter	Fn + 	Flexikey® deaktivieren/ aktivieren
Fn + 	Ruhemodus Umschalter	Tabelle 2 - Funktionstasten und optische Anzeigen	

Systemkarte: Ansichten von Vorne, Links und Rechts



Vorderseite



Links



Rechts

Überhitzung: Um eine Überhitzung des Computers zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert werden, während der Computer in Betrieb ist.

Abbildung 3 - Ansichten von vorne, links und rechts

1. LED-Anzeigen
2. Entlüftung
3. USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss
4. USB 2.0-Anschluss
5. 5.2-in-1-Audiobuchse (Kopfhörer/Mikrofon)
6. Lautsprecher
7. USB 3.2 Gen 2 Typ-A-Anschluss
8. Display-Anschluss 1.4 über USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss





Abbildung 4- Unter und Rückansicht

1. Entlüftung
2. Lautsprecher
3. RJ-45 LAN-Buchse
4. DC-Eingangsbuchse

5. HDMI-Ausgang
6. Mini Display-Anschluss 1.4
7. Slot für Sicherheitsschloss

Warnung zum Entfernen der unteren Abdeckung: Entfernen Sie keine Abdeckungen und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da dies die Garantiebedingungen verletzen kann.

Wenn Sie das SSD/RAM usw. aus irgendeinem Grund austauschen/entfernen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler/Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.



TULPAR

T7 V26.1

**KULLANIM
KILAVUZU**

Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilere genel bakış sunmaktadır. Bu kılavuz, bilgisayarınızla birlikte sunulan Aygıt Sürücüler ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu diskinde Adobe Acrobat formatında İngilizce dilinde mevcut, kapsamı genişletilmiş kullanım kılavuzu'nun bir ekidir ve onun yerini almaz. Bu diskte ayrıca bilgisayarınızın düzgün çalışması için gerekli olan Sürücüler ve yardımcı uygulamalar da mevcuttur. (Not: Şirket bu yayını önceden haber vermeksizin yeniden düzenleme veya içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar). Bilgisayar özelliklerinden bazıları veya hepsi halihazırda kurulmuş olabilir. Söz konusu özellikler kurulu olmadığı veya sistemin belirli ayarlarını değiştirmek (veya yeniden kurmak) istediğiniz durumda, lütfen Kapsamı Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu'na başvurun. Aygıt Sürücüler ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu Diski işletim sistemi içermez.

Mevzuat ve Güvenlik Bilgisi

Lütfen Aygıt Sürücüler ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu Diskinde bulunan kapsamı genişletilmiş Kullanım Kılavuzu içerisindeki mevcut tüm Mevzuat bildirimlerini Aygıt Sürücüler ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu okuyun.
© Mart 2023

Ticari markalar

Intel, Intel Corporation unvanlı şirketin ticari markasıdır/tescilli ticari markasıdır.
Windows, Microsoft Corporation unvanlı şirketin tescilli ticari markasıdır.



FCC Bildirimi

Bu cihaz; FCC Kural, Kısım 15 hükümlerinde öngörülen gerekliliklere uygundur.
Bu cihazın işletimi aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz.
2. Bu cihaz istenmeyen işleme neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, her türlü girişimi almayı kabul etmelidir. Bilgisayar oldukça sağlam olmakla birlikte, hasar görebilir. Bunu önlemek için, aşağıdaki önerilere uyulmalıdır.

Bakım ve İşletim Talimatları

- Bilgisayarı düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Bilgisayar düştüğü takdirde bilgisayar kasası ve bileşenleri zarar görebilir.
- Bilgisayarı nemden uzak tutun ve aşırı ısınmasına izin vermeyin. Bilgisayarı ve güç kaynağını her türlü ısı kaynağından uzak tutun. Bu elektrikli bir aygıttır. Su veya başka herhangi bir sıvı madde cihazın içine girdiği takdirde bilgisayarda ciddi hasara yol açabilir.
- Parazit (girişim) oluşumunu önleyin. Bilgisayarı yüksek frekans transformatörü, elektrik motoru ve diğer güçlü manyetik alanlardan uzak tutun. Söz konusu durumlar bilgisayarın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve verilerinize zarar verebilir.
- Bilgisayarınız için uygun çalışma prosedürlerini izleyin. Bilgisayarı düzgün bir şekilde kapatın ve kapatmadan önce çalışmanızı kaydetmeyi unutmayın. Veri kaybı riskini önlemek amacıyla, verilerinizi düzenli olarak kaydetmeyi unutmayın.

Servis ve Bakım

Bilgisayarınızın servis ve bakımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantinizi geçersiz hale gelebilir, ayrıca sizi ve bilgisayarınızı elektrik çarpmasına maruz bırakabilir. Tüm servis ve bakım işleri için yetkili servis personeline başvurun. Bilgisayarınızın fişini prizden çıkarın. Ardından, aşağıdaki koşullardan herhangi biri meydana geldiği takdirde servis ve bakım için yetkili servis personeline başvurun:

- Güç kablosu veya AC/DC adaptörü hasar gördüğü veya yıprandığı durumda.
- Bilgisayar herhangi bir sıvıyla temas ettiği durumda.
- İşletim talimatlarına uygun adımları gerçekleştirmenize rağmen bilgisayarınız normal şekilde çalışmadığı durumda.
- Bilgisayar düştüğü veya hasar gördüğü durumda. (ekran paneli kırıldığı takdirde sızabilecek zehirli sıvıyla temas etmeyiniz).
- Bilgisayarınızdan normal olmayan herhangi bir koku, ısı veya duman çıktığı durumda.

Güvenlik Bilgisi

- Sadece bu bilgisayarla kullanımı onaylanmış bir AC/DC adaptör kullanın.
- Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kablosu ve bataryaları kullanın. Bataryayı ateşe atmayın. Patlayabilir. Olası özel atık bertaraf talimatları için yerel atık mevzuatına başvurun.
- Düşürülen veya herhangi bir şekilde hasar aldığı gözlemlenen (eğilmiş veya bükülmüş vb.) bataryaları kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir batarya takıldığında bilgisayar çalışmaya devam etse bile, devrelerinde hasara neden olabilir, bu da yangına yol açabilir.
- Seyahat çantasına (veya başka bir kutu, çanta vb.) yerleştirmeden önce bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan emin olun.
- Bilgisayarı temizlemeden önce tüm harici güç kaynakları, çevre birimler ve kablolar ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Bilgisayarı temizlemek için yumuşak, temiz bir bez kullanın; ancak temizlik maddesini doğrudan bilgisayar üzerine uygulamayın. Uçucu (petrol distilatları) veya aşındırıcı temizlik maddelerini bilgisayarın herhangi bir yerinde kullanmayın.
- Batarya takımını kendiniz onarmaya çalışmayın. Her türlü batarya takımı veya batarya değiştirme ihtiyacı durumunda, yetkili servis temsilcinizle veya yetkili servis personeliyle iletişime geçin.

- Bilgisayar ekranının arka kısmında elektrikli kaplama yöntemiyle imal edilen kabartmalı bir logo mevcut olup logonun üzeri, koruyucu bir yapıştırıcı maddeyle kaplanmıştır. Genel eskime ve yıpranma nedeniyle, bu yapıştırıcı zamanla bozulabilir ve logo üzerinde keskin kenarlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, bilgisayarı kullanırken dikkatli olun ve elektrikli kaplamalı kabartmalı logoya dokunmaktan kaçının. Taşıma sırasında bilgisayarın üst kısmıyla temas edebilecek diğer eşyaları bilgisayarın taşıma çantasına yerleştirmekten kaçının.

Polimer/Lityum-iyon Bataryalara İlişkin Önlemler

Sadece Polimer/Lityum-iyon bataryalara özel aşağıdaki bilgileri okuyun. Geçerli olduğu durumda bu bilgiler, genel bataryaya ilişkin önlemler bilgisinin yerine geçerli kabul edilecektir.


- Sadece Polimer/Lityum-iyon bataryalarda hafif genişleme veya şişme görülebilmektedir; Ancak bu durum, bataryanın kendi güvenlik mekanizmasının parçası olup önemli bir sorun teşkil etmez.
- Polimer/Lityum-iyon bataryaları kullanırken kullanım koşullarına uygun hareket edin. Polimer/Lityum-iyon bataryaları yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda kullanmayın ve kullanılmayan bataryaları uzun süre saklamayın.
- Düşük sıcaklıklarda çalıştığınız takdirde bilgisayarınızı çalıştırmak için AC/DC adaptörünü kullanın.

Batarya Atık Bertarafı

Satın aldığınız ürün, yeniden şarj edilebilir batarya içermektedir. Batarya geri dönüştürülebilir. Kullanım ömrü sonunda, çeşitli ülke/eyalet ve yerel kanunlar kapsamında, bu bataryayı kentsel atıklarla birlikte atılması yasaya aykırı olabilir. Geri dönüştürme seçenekleri veya uygun şekilde atık bertarafı için daha detaylı bilgi almak adına bulunduğunuz bölgenin yerel katı atıklardan sorumlu yetkililerine başvurun. Batarya hatalı bir şekilde değiştirildiği durumda, patlama tehlikesi ortaya çıkabilir. Bataryayı sadece aynı veya imalatçı tarafından önerilen tipte eşdeğeri olan bataryayla değiştirin. Kullanılmış bataryayı imalatçının talimatlarına uygun olarak bertaraf edin.

Sistemi Başlatma

1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
2. Bilgisayarı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
3. Bilgisayarla birlikte kullanmak istediğiniz tüm çevre birimlerini (klavye, fare vb.) ilgili portlara güvenli bir şekilde bağlayın.
4. Bilgisayarı ilk defa kurarken aşağıdaki adımları izleyin (sevkiyat sırasında bilgisayarı korumak amacıyla, batarya kilitli kalacak ve ancak bilgisayar önce AC/DC adaptörüne bağlandıktan ve aşağıda açıklandığı şekilde ilk kurulum gerçekleştirildikten sonra sisteme güç verecektir):
 - AC/DC adaptör kablosunu bilgisayarın arka kısmında bulunan DC Giriş yakına bağlayın, ardından AC güç kablosunu elektrik prizine takın ve AC güç kablosunu, AC/DC adaptörüne bağlayın. Bunun üzerine batarya emniyet kilidi açılacaktır.
5. Bilgisayarın kapağını rahat bir görüş açısı oluşturacak şekilde bir elinizle tutarak kaldırın (130 dereceyi geçmeyin); diğer elinizle (Şekil 1'de gösterildiği gibi) bilgisayar tabanını destekleyin (Not: Bilgisayarı asla kapağından tutarak kaldırmayın).
6. Bilgisayarı “açmak” için güç düğmesine basın.



Şekil 1 - AC/DC Adaptörü Bağlı Şekilde Kapağın/Bilgisayarın Açılması



Sistem Yazılımı

Bilgisayarınız, sistem yazılımı önceden kurulmuş olarak gelebilir. Sistem yazılımı kurulu olmadığı veya bilgisayarınızı farklı bir sistemle yeniden kurmak istediğiniz durumda, bu kılavuzda Microsoft Windows 11 işletim sisteminden bahsedildiği hususuna dikkat edilmelidir.



Kapatma


Bilgisayarınızı her zaman Windows'ta Kapat komutunu seçerek kapatmalısınız (bkz. aşağıda). Bu durum sabit disk veya sistem sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

1. Başlat Menüsü simgesine tıklayın .
2. Güç öğesine tıklayın .
3. Menüden Kapat seçeneğini seçin.



Sistem Haritası:

Ekran Açık Konumda Önden Görünüm



Şekil 2-

Ekran Açık Konumda
Önden Görünüm





1. Bilgisayar kamerası
2. Bilgisayar kamerası LED
*Kamera kullanımdayken LED ışığı yanar.
3. Dahili Mikrofon Dizisi
4. Ekran
5. Güç Düğmesi
6. Klavye
7. Dokunmatik Yüzey (Touchpad) ve Düğmeler



Not: Dokunmatik yüzey ve düğmelerin geçerli işletim alanı, yukarıda kesik çizgilerle gösterilen sınırlar dahilindedir.

LED Göstergeleri

Bilgisayar üzerindeki LED göstergeleri, bilgisayarın mevcut durumu hakkında faydalı bilgileri gösterir.

Simge	Renk	Açıklama
		
	Turuncu	AC/ DC Adaptörü Takılı
	Yeşil	Bilgisayar Açık
	Yeşil yanıp söner	Bilgisayar Uyku Modunda
	Turuncu	Batarya Şarj Ediliyor
	Yeşil	Batarya Şarjı Dolu
	Turuncu yanıp söner	Batarya Kritik Derecede Düşük Güç Seviyesine Ulaştı
	Yeşil	Depolama Aygıtı Faaliyeti

Tablo 1 - LED Göstergeleri

Fonksiyon Tuşları ve Görsel Göstergeler

Fonksiyon tuşları (F1 - F12 vb.), Fn tuşu basılı tutularak basıldığında kısayol tuşları olarak kullanılabilir. Temel işlev tuş kombinasyonlarına ek olarak, Denetim Merkezi sürücüsü kurulduğunda görsel işlevler sunan bazı göstergeler de mevcuttur.

Tuşlar	İşlevi/Görsel Göstergeler	Tuşlar	İşlevi/Görsel Göstergeler
Fn +	Oynatma/Durdurma (Ses/Video Programları)		Num Lock Açma/ Kapatma
Fn +	Dokunmatik Yüzey (Touchpad) Açma/Kapatma Tuşu	Fn +	Kaydırma Kilidini Açma/ Kapatma
Fn +	Ekran Aydınlaltmasını Kapatma (Ekran aydınlaltmasını yeniden açmak için bir tuşa basın veya dokunmatik yüzeyi kullanın)	Fn +	Caps Lock Açma/ Kapatma
Fn +	Sessiz Mod Açma/ Kapatma	Fn +	Denetim Merkezi Açma/ Kapatma (bkz. 13. sayfa)
Fn +	Ses Seviyesini Azaltma/ Artırma	Fn +	Fan Otomatik Kontrol/ Tam Güç
Fn +	Görüntü Ayarlarını Değiştirme (bkz. 16. sayfa)	*Not: Oyun oynarken bilgisayarın maksimum fan hızında çalıştırılması önerilir.	
Fn +	Ekran Parlaklığını Azaltma/ Artırma	Fn +	Güç Modlarını Açma/ Kapatma
Fn +	Kamera Gücü Açma/ Kapatma	Fn +	Mikrofon Açma/ Kapatma
Fn +	Uçak Modu Açma/ Kapatma	Fn +	Flexikey® Devre Dışı Bırakma/ Etkinleştirme
Fn +	Uyku Modu Açma/ Kapatma	Tablo 2 - Fonksiyon Tuşları ve Görsel Göstergeler	

Sistem Haritası: Önden, Soldan ve Sağdan Görünüm



Ön



Sol




Sağ

Aşırı Isınma: Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını önlemek için bilgisayarınız kullanımdayken havalandırma delikleri önünde herhangi bir engel olmadığından emin olun.

Şekil 3- Önden, Soldan ve Sağdan Görünüm

1. LED Göstergeleri
2. Havalandırma
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A Bağlantı Noktası
4. USB 2.0 Type-A Bağlantı Noktası
5. 2'si 1 Arada Ses Jakı (Kulaklık/ Mikrofon)
6. Hoparlör
7. USB 3.2 Gen 2 Type-A Bağlantı Noktası
8. USB 3.2 Gen 2 Type-C Bağlantı Noktası Üzerinde Display Port 1.4

Sistem Haritası: Alttan ve Arkadan Görünüm




Şekil- 4 Alttan ve Arkadan Görünüm

1. Havalandırma
2. Hoparlör
3. RJ-45 LAN Girişi
4. DC Giriş Jakı

5. HDMI Çıkış Portu
6. Mini DisplayPort 1.4
7. Güvenlik Kiliti Yuvası

Alt Kapak Sökme Uyarısı: Cihaz donanımlarını yükseltmek amacıyla bilgisayar üzerindeki herhangi bir kapağı ve/veya vidaları sökmeyin; aksi durumda garanti koşulları ihlal edilebilir.

Herhangi bir nedenle, SSD/RAM vb. donanımları yenisiyle değiştirmek/ kaldırmak istediğiniz durumda lütfen daha fazla bilgi için dağıtıcınızla/ tedarikçinizle iletişime geçiniz.



TULPAR

T7 V26.1

**MANUAL DE
USUARIO**

Manual de Usuario

Este manual de usuario proporciona una descripción general de la información que puede necesitar para iniciar su sistema. Este manual de usuario es un complemento y no reemplaza el Manual de Usuario Ampliado disponible en inglés en formato Adobe Acrobat, en el disco Controladores y Utilidades del Dispositivo + Manual de Usuario que se proporciona con su computadora. Este disco también contiene los controladores y las utilidades necesarias para que su computadora funcione correctamente. (Nota: La empresa se reserva el derecho de reeditar o cambiar el contenido de esta publicación sin previo aviso). Es posible que algunas o todas las funciones de la computadora ya estén instaladas. En caso de que estas funciones no estén instaladas o desee cambiar (o reinstalar) ciertas configuraciones del sistema, consulte el Manual de Usuario Ampliado. El disco Controladores de Dispositivos y Utilidades + Manual de Usuario no contiene un sistema operativo.

Información Reglamentaria y de Seguridad

Por favor, lea todos los avisos reglamentarios disponibles en el Manual de Usuario ampliado en el disco Controladores de Dispositivos y Utilidades + Manual de Usuario.

© Marzo 2023

Marcas comerciales

Intel les una marca comercial/marca comercial registrada de Intel Corporation.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation.



Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Parte 15, la Norma FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Instrucciones de Cuidado y Funcionamiento

Si bien la computadora es bastante sólida, puede dañarse. Para evitar esto, se deben seguir las siguientes recomendaciones.

- No deje caer la computadora ni la someta a golpes. Si la computadora se cae, la caja de la computadora y sus componentes pueden dañarse.
- Mantenga la computadora alejada de la humedad y no permita que se sobrecaliente. Mantenga la computadora y la fuente de alimentación alejadas de cualquier fuente de calor. Este es un dispositivo eléctrico. Si entra agua o cualquier otro líquido dentro del dispositivo, puede causar daños graves a la computadora.
- Evite la formación de parásito (interferencias). Mantenga la computadora alejada de transformadores de alta frecuencia, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Estas situaciones pueden impedir que la computadora funcione correctamente y pueden dañar sus datos.
- Siga los procedimientos de operación adecuados para su computadora. Apague la computadora correctamente y no olvide guardar su trabajo antes de apagarla. Recuerde guardar sus datos regularmente para evitar el riesgo de pérdida de datos.

Servicio y Mantenimiento

No intente trabajo de servicio y mantener su computadora usted mismo. Si lo hace, puede anular la garantía y puede causarle una descarga eléctrica a usted y a la computadora. Consulte al personal de servicio autorizado para todos los trabajos de servicio y mantenimiento. Desenchufa tu computadora del tomacorriente. Luego, comuníquese con el personal de servicio autorizado para el servicio y mantenimiento si ocurre alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el adaptador de AC/DC está dañado o deshilachado.
- Si la computadora está en contacto con algún líquido.
- Si su computadora no funciona normalmente a pesar de seguir los pasos de las instrucciones de funcionamiento.
- Si la computadora se ha caído o dañado. (No toque el líquido tóxico que puede derramarse si se rompe el panel de la pantalla).
- Si sale algún olor, calor o humo inusual de su computadora.

Información de Seguridad

- Utilice únicamente un adaptador de AC/DC aprobado para su uso con esta computadora.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y las pilas especificadas en este manual de usuario. No arroje la batería al fuego. Puede explotar. Consulte la legislación local sobre residuos para conocer las posibles instrucciones de eliminación de residuos especiales.
- No siga utilizando pilas que se hayan caído o que parezcan estar dañadas de algún modo (dobladas o torcidas, etc.). Incluso si la computadora continúa funcionando cuando se instala una batería dañada, puede dañar sus circuitos, lo que podría provocar un incendio.
- Asegúrese de apagar por completo su computadora antes de colocarla en una bolsa de viaje (o cualquier otra caja, bolso, etc.).
- Antes de limpiar la computadora, asegúrese de que esté desconectada de todas las fuentes de alimentación externas, periféricos y cables.
- Use un paño limpio y suave para limpiar la computadora; sin embargo, no aplique el agente de limpieza directamente en la computadora. No use limpiadores volátiles (destilados de petróleo) o abrasivos en ninguna parte de la computadora.
- No intente reparar la batería usted mismo. En caso de que necesite reemplazar el paquete de baterías o la batería, comuníquese con su representante de servicio autorizado o personal de servicio autorizado.

- En la parte posterior de la pantalla de la computadora, hay un logotipo en relieve producido con el método de galvanoplastia y el logotipo está cubierto con un material adhesivo protector. Debido al uso y desgaste general, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y producir bordes afilados en el logotipo.

En tal caso, tenga cuidado al usar la computadora y evite tocar el logotipo en relieve con el revestimiento eléctrico. Evite colocar otros elementos en el maletín de transporte de la computadora que puedan entrar en contacto con la parte superior de la computadora durante el transporte. Si ha aparecido dicho desgaste, póngase en contacto con su centro de servicio.

Precauciones con respecto a las baterías de polímero/iones de litio

Lea la siguiente información específica solo para baterías de Polímero/Litio-ion. Cuando corresponda, esta información se considerará válida en lugar de las precauciones generales relacionadas con la batería.

- Solo las baterías de Polímero/Litio-ion pueden experimentar una ligera expansión o hinchazón; sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y no es motivo de preocupación.
- Cuando utilice baterías de Polímero/Litio-ion, actúe de acuerdo con las condiciones de uso. No use baterías de Polímero/Litio-ion en ambientes de alta temperatura y no almacene baterías sin usar durante largos períodos de tiempo.
- Si está trabajando a bajas temperaturas, use el adaptador de AC/DC para hacer funcionar su computadora

Eliminación de desechos de baterías

El producto que compró contiene una batería recargable. La batería es reciclable. Al final de su vida útil, es posible que sea ilegal deshacerse de esta batería en los desechos municipales según las leyes de varios países/estados y locales. Para obtener información más detallada sobre las opciones de reciclaje o la eliminación adecuada de desechos, comuníquese con las autoridades locales de desechos sólidos. Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera incorrecta. Reemplace la batería solo con una batería igual o equivalente del tipo recomendado por el fabricante. Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Inicialización del Sistema

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Coloque la computadora sobre una superficie plana y estable.
3. Conecte de forma segura todos los periféricos (teclado, mouse, etc.) que desee usar con la computadora a los puertos correspondientes.
4. Siga los pasos a continuación cuando configure la computadora por primera vez (para proteger la computadora durante el envío, la batería permanecerá bloqueada y encenderá el sistema solo después de que la computadora se conecte por primera vez al adaptador de AC/DC y la configuración inicial como se describe a continuación):
 - Conecte el cable del adaptador de AC/DC al conector de entrada de DC en la parte posterior de la computadora. A continuación, conecte el cable de alimentación de AC en el tomacorriente y conecte el cable de alimentación de AC al adaptador de AC/DC. Entonces se abrirá el bloqueo de seguridad de la batería.
5. Levante la cubierta de la computadora sujetándola con una mano para obtener un ángulo de visión cómodo (no supere los 130 grados). Con la otra mano (como se muestra en la Figura 1) sostenga la base de la computadora (Nota: nunca levante la computadora por la cubierta).
6. Presione el botón de encendido para “encender” la computadora.




Figura 1 - Apertura de la Cubierta/Computadora con El Adaptador de AC/DC onectado

Software del Sistema

Su computadora puede venir con el software del sistema preinstalado. En caso de que el software del sistema no esté instalado o desee reinstalar su computadora con un sistema diferente, cabe señalar que en este manual se menciona el sistema operativo Microsoft Windows 11.



Cerrar

Siempre debe apagar su computadora eligiendo el comando Apagar en Windows (vea a continuación). Esto ayudará a prevenir problemas en el disco duro o en el sistema.

1. Haga clic en el icono del menú Inicio.



2. Haga clic en el elemento Encendido.




3. Seleccione Cerrar en el menú.




Mapa del Sistema:

Vista Frontal con la Pantalla Abierta



1. Cámara Web
2. Luz LED de Cámara Web
*Cuando la cámara está en uso, el LED se iluminará.
3. Matriz de Micrófono Incorporada
4. Pantalla
5. Botón de Encendido
6. Teclado
7. Panel Táctil y Botones

Figura 2-
Vista Frontal con la
Pantalla Abierta



Tenga en cuenta que el área operativa válida del Panel Táctil y Botones es la indicada dentro de las líneas punteadas arriba.

Indicadores LED

Los indicadores LED de la computadora muestran información útil sobre el estado actual de la computadora.


























Icono	Color	Descripción
		
	Naranja	El Adaptador de CA/ CC está Conectado
	Verde	La Computadora está Encendida
	Verde Parpadeante	La Computadora está en Modo de Suspensión
	Naranja	La Batería está Cargando
	Verde	La Batería está Completamente Cargada
	Naranja Parpadeante	La Batería ha Llegado a un Estado de Energía Críticamente Bajo
	Verde	Actividad del Dispositivo de Almacenamiento

Tabla 1 - Indicadores LED

Teclas de Función e Indicadores Visuales

Las teclas de función (F1 - F12 etc.) actuarán como teclas de acceso rápido cuando se presionen mientras se mantiene presionada la tecla Fn. Además de las combinaciones de teclas de funciones básicas, hay algunos indicadores visuales disponibles cuando se instala el controlador del Centro de Control.

Teclas	Indicadores Visuales/Función	Teclas	Indicadores Visuales/Función
Fn + 	Reproducir/Pausar (en Programas de Audio/Video)		Alternar Bloqueo Numérico
Fn + 	Alternar Panel Táctil	Fn + 	Alternar Bloqueo de Desplazamiento
Fn + 	Apagar la Retroiluminación de la Pantalla (Presione una tecla o use el Panel Táctil para encender)	Fn + 	Alternar Bloqueo de Mayúsculas
Fn + 	Alternar Modo de Silencio 	Fn + 	Alternar Centro de Control (ver página 13)
Fn + 	Bajar/ Subir el Volumen 	Fn + 	Control Automático del Ventilador/Potencia Máxima
Fn + 	Cambiar la Configuración de la Pantalla (ver página 16)	*Nota: Se recomienda que utilice la velocidad Máxima del ventilador aljugar.	
Fn + 	Bajar/Subir el Brillo de la Pantalla 	Fn + 	Alternar Modos de Energía
Fn + 	Alternar Energía de Cámara	Fn + 	Alternar Micrófono
Fn + 	Alternar Modo de Avión	Fn + 	Desactivar/ Activar Flexikey®
Fn + 	Alternar Modo de Suspensión	Tabla 2 - Teclas de Función e Indicadores Visuales	

Mapa del Sistema: Vistas Frontal, Izquierda y Derecha



Frontal



Izquierda



Derecha

Sobrecalentamiento: Para evitar que su computadora se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquee la ventilación mientras la computadora está en uso.

Figura 3 - Vistas Frontal, Izquierda y Derecha

1. Indicadores LED
2. Ventilación

3. Puerto USB 3,2 Gen 1 Tipo-A
4. Puerto USB 2,0 Tipo-A
5. Conector de Audio 2 en 1 (Auriculares / Micrófono)
6. Altavoces
7. Puerto USB 3,2 Gen 2 Tipo-A
8. Display Port 1,4 sobre puerto USB 3,2 Gen2 Tipo-C Display Port 1.4

Mapa del Sistema: Vistas Inferiores y Traseras





Figura- 4 Vistas Inferiores y Traseras

1. Ventilación
2. Altavoces
3. Conector LAN RJ-45
4. Conector de entrada de CC

5. Puerto de Salida HDMI
6. Mini Puerto de Pantalla 1,4
7. Ranura de Bloqueo de Seguridad

Advertencia de Retirada de la Cubierta Inferior: No retire ninguna cubierta o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que esto puede violar los términos de su garantía.

Si necesita reemplazar/quitar el SSD/RAM, etc., por cualquier motivo, comuníquese con su distribuidor/proveedor para obtener más información.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Le présent manuel de l'utilisateur offre des informations générales sur la mise en route du système. Ce manuel constitue un supplément et ne remplace pas le manuel de l'utilisateur étendu qui est disponible en anglais au format Adobe Acrobat sur le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" fourni avec l'ordinateur. Le disque contient également les pilotes et les utilitaires nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.

(Note : L'entreprise se réserve le droit de modifier ou réviser le contenu de cette publication sans préavis).

Certaines ou toutes les fonctions de l'ordinateur peuvent être déjà installées. Si ces fonctions ne sont pas installées ou si vous voulez modifier (ou réinstaller) certaines parties du système, reportez-vous au manuel de l'utilisateur étendu. Le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" ne contient pas de système d'exploitation.

Informations réglementaires et de sécurité à propos

Veuillez prêter une attention à la totalité des réglementations et des mesures de sécurité indiquées dans le manuel de l'utilisateur étendu. Le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" Manuel de l'utilisateur".

TULPAR

T7 V26.1

MANUEL DE
L'UTILISATEUR

© Mars 2023

Marques commerciales

Intel, est une marque commerciale/marque déposée d'Intel Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.



Renseignements FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC.

L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Même si l'ordinateur est très fiable, il peut être endommagé. Pour l'éviter, il faut respecter les recommandations suivantes.

Instructions d'entretien et d'utilisation

Même si l'ordinateur est très fiable, il peut être endommagé.

Pour l'éviter, il faut respecter les recommandations suivantes.

- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des coups. S'il tombe, le boîtier et les composants peuvent être endommagés.
- Ne laissez pas l'ordinateur portable dans un environnement humide et ne le laissez pas surchauffer. Gardez l'ordinateur et le bouton d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur. C'est un appareil électrique. Toute infiltration d'eau ou d'un autre liquide dans l'ordinateur risque de l'endommager gravement.
- Évitez les interférences. Gardez l'ordinateur à l'écart des transformateurs à haute capacité, des moteurs électriques et d'autres champs magnétiques puissants. Ces situations peuvent entraver le bon fonctionnement de l'ordinateur et endommager vos données.
- Suivez les procédures de travail appropriées pour l'ordinateur. Éteignez l'ordinateur correctement et n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données, car celles-ci sont toujours susceptibles d'être perdues.

Entretien et maintenance

N'essayez pas de faire la maintenance de l'ordinateur vous-même. Cela pourrait constituer une violation de la garantie et vous exposer, ainsi que l'ordinateur, à des chocs électriques. Adressez-vous à un technicien autorisé pour toute réparation. Débranchez l'ordinateur de l'alimentation électrique.

Contactez un technicien autorisé dans l'une des conditions suivantes:

- Si le câble d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé ou effiloché.
- Si l'ordinateur a été exposé à des liquides.
- Si l'ordinateur ne fonctionne pas correctement alors que vous vous conformez aux instructions d'utilisation.
- Si l'ordinateur est tombé ou a été endommagé (ne touchez pas le liquide toxique qui peut s'écouler en cas de rupture de l'écran).
- Si l'ordinateur dégage une odeur inhabituelle, de la chaleur ou de la fumée.

Informations sur la sécurité

- N'utilisez qu'un adaptateur CA/CC approuvé pour cet ordinateur.
- N'utilisez que les câbles d'alimentation et les batteries indiquées dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries au feu car elles risquent d'exploser. Consultez les réglementations locales d'éventuelles instructions spéciales de mise au rebut.
- Ne continuez pas à utiliser une batterie ayant subi une chute ou qui semble de quelque manière endommagée (par exemple, déformée). Même si l'ordinateur peut encore fonctionner avec une batterie endommagée en place, cela peut causer des dégâts au circuit, et éventuellement provoquer un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre sac ou emballage).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, assurez-vous qu'il ne soit pas connecté à des sources d'alimentation externes, à des dispositifs périphériques ou à des câbles.
- Utilisez un tissu doux et propre pour nettoyer l'ordinateur mais n'appliquez pas le produit de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de nettoyeurs volatils (distillats de pétrole) ou abrasifs sur l'ordinateur.
- N'essayez pas de réparer la batterie vous-même. Pour toute réparation ou remplacement de la batterie, adressez-vous à votre service après-vente ou à un technicien qualifié.

• Un logo en relief se trouve à l'arrière de l'écran d'ordinateur, qui est produit par la méthode de revêtement électrique, et ce logo est recouvert d'un matériau adhésif protecteur. Ce matériau peut se détériorer au fil du temps par l'usure générale et les bords du logo peuvent devenir tranchants. Dans ce cas, soyez prudent lorsque vous utilisez l'ordinateur et évitez de toucher le logo en relief. Évitez de placer dans le sac de transport d'autres objets qui pourraient frotter contre la surface de l'ordinateur pendant le transport.

Précautions relatives aux batteries au polymère/lithium-ion

• Seules les batteries au polymère/lithium-ion peuvent présenter une légère dilatation ou un gonflement ;

Cela fait cependant partie du mécanisme de sécurité de la batterie et ne pose pas de grave problème.

• En cas d'utilisation de batteries polymère/lithium-ion, respectez les conditions d'utilisation. N'utilisez pas les batteries polymère/lithium-ion dans des environnements très chauds et ne gardez pas les batteries qui ne sont pas utilisées longtemps.

• Si vous utilisez l'ordinateur dans des zones à basse température, veuillez utiliser l'adaptateur CA/CC pour alimenter l'ordinateur.

Éliminations des déchets de batteries et considérations

Le produit que vous avez acheté contient une batterie rechargeable. La batterie est recyclable. À la fin de son cycle de vie, il peut être illégal, selon diverses lois nationales et locales, de déposer cette batterie dans les déchets municipaux. Veuillez-vous consulter auprès des responsables locaux des déchets ménagers pour connaître les possibilités de recyclage ou d'élimination appropriées dans votre région. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne la remplacez que par une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le producteur. Mettez la batterie usagée au rebut conformément aux instructions du producteur.

Démarrage du système

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Placez l'ordinateur sur une surface plane et stable.
3. Connectez bien aux ports correspondants tous les périphériques (clavier, souris, etc.) que vous envisagez d'utiliser avec votre ordinateur.
4. Lors du installation de l'ordinateur, suivez la procédure ci-dessous (afin de protéger l'ordinateur pendant le transport, la batterie sera verrouillée pour n'alimentera le système qu'après avoir été connecté à l'adaptateur CA/CC et configuré comme indiqué ci-dessous):
 - Branchez le câble d'adaptateur CA/CC sur la prise DC-In à l'arrière de l'ordinateur, puis branchez le câble d'alimentation CA sur une prise électrique et branchez le câble d'alimentation CA sur l'adaptateur CA/CC.
 La batterie est maintenant déverrouillée.
5. Soulevez le couvercle de l'ordinateur d'une main pour obtenir un angle de vision optimal (sans dépasser 130 degrés) en soutenant la base de l'ordinateur de l'autre main (Comme indiqué dans la figure 1). (Attention : ne jamais soulever l'ordinateur par le couvercle).
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour « allumer » l'ordinateur.






Schéma 1 - Ouverture du couvercle/de l'ordinateur avec l'adaptateur CA/CC branché



Système d'exploitation

Votre ordinateur peut être fourni avec un système d'exploitation préinstallé. Sinon, ou si vous voulez réinstaller avec un autre système d'exploitation différent, veuillez noter que ce manuel se réfère à Microsoft Windows 11.



Éteindre l'ordinateur


Vous devez toujours éteindre votre ordinateur par la commande Arrêter de Windows (voir ci-dessous). Cela permet d'éviter les problèmes liés aux disques SSD ou au système.

1. Cliquez sur le menu Démarrer. 
2. Cliquez sur Alimentation. 
3. Sélectionnez Arrêter dans le menu.




Carte du système:

Vue de face de l'ordinateur avec écran ouvert



1. Webcam
2. Led de webcam
*La LED s'allume lorsque la caméra est en cours d'utilisation.
3. Réseau de microphone intégré
4. Écran
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Pavé tactile et touches

Figure 2-
Vue de face de
l'ordinateur avec écran
ouvert



Veuillez noter que la zone opérationnelle valide du pavé tactile et des boutons est celle indiquée dans les lignes pointillées ci-dessus.

Voyants LED

Les voyants LED de l'ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de l'ordinateur.




























Icône	Couleur	Description
		
	Orange	L'adaptateur CA / CC est branché
	Vert	L'ordinateur est allumé
	Vert clignotant	L'ordinateur est en mode veille
	Orange	La batterie est en charge
	Vert	La batterie est complètement chargée
	Orange clignotant	La batterie a atteint un statut d'alimentation gravement faible
	Vert	Activité du périphérique de stockage

Tableau 1 - Voyants LED

Touches de fonction et indicateurs visuels

Les touches de fonction (F1 - F12 etc.) agissent comme des touches de raccourci lorsqu'elles sont pressées tout en maintenant la touche Fn enfoncée. En plus des combinaisons de touches de fonction de base, certains indicateurs visuels sont disponibles lorsque le pilote du Centre de Contrôle est installé.

Touches	Fonctions / Indicateurs visuels	Touches	Fonctions / Indicateurs visuels
Fn + 	Lecture/ Pause (dans les programmes audio / vidéo)		Basculement du Verrouillage numérique (Number Lock)
Fn + 	Basculement du pavé tactile	Fn + 	Basculement du Verrouillage du défilement (Scroll Lock)
Fn + 	Désactiver le rétroéclairage de l'écran (Appuyez sur une touche ou utilisez le pavé tactile pour allumer)	Fn + 	Basculement du Verrouillage des majuscules (Caps Lock)
Fn + 	Basculement muet 	Fn + 	Basculement du Centre de Contrôle (voir page 13)
Fn +  	Réduire/ Augmenter le volume 	Fn + 	Contrôle automatique du ventilateur/ Pleine puissance
Fn + 	Modifier la configuration de l'affichage (voir page 16)	*Remarque: Il est recommandé d'utiliser la vitesse Maximale du ventilateur lorsque vous jouez à des jeux.	
Fn +  	Diminuer / Augmenter la luminosité de l'écran 	Fn + 	Basculement des modes d'alimentation
Fn + 	Basculement d'alimentation de la caméra	Fn + 	Basculement du microphone
Fn + 	Basculement du Mode avion	Fn + 	Désactiver / Activer Flexikey®
Fn + 	Basculement du Mode sommeil	Tableau 2 - Touches de fonction et indicateurs visuels	

Carte du système : Vues avant, gauche et droite de l'ordinateur



Avant



Gauche



Droit

Surchauffe: Pour éviter la surchauffe de votre ordinateur, assurez-vous que rien ne bloque les orifices d'aération lorsque l'ordinateur est en cours d'utilisation.

Figure 3 - Vues avant, gauche et droite de l'ordinateur

1. Voyants LED
2. Ventilateurs
3. Port USB 3.2 Gen 1 Port de type A
4. Port USB 2.0 de type A
5. Prise audio 2 en 1 (Casque / Microphone)
6. Haut-parleurs
7. Port USB 3.2 Gen 2 Port de type A
8. Display Port USB 3.2 Gen 2 Port de type C

Carte du système : Vue de dessous et Vue arrière





Figure- 4 Vue de dessous et Vue arrière

1. Ventilateurs
2. Haut-parleurs
3. Prise RJ-45 LAN
4. Prise d'entrée CC

5. Port de sortie HDMI
6. Mini-port d'affichage
7. Fente de verrouillage desécurité

Avertissement sur le retrait du capot inférieur: Ne retirez aucun capot et / ou vis à des fins de mise à niveau de l'appareil, car cela pourrait violer les termes de votre garantie.

Si, pour une raison quelconque, vous devez remplacer / retirer le SSD / RAM etc., veuillez contacter votre distributeur / fournisseur pour plus d'informations.



Su Questo Breve Manuale Utente

Questo manuale utente è una breve introduzione per avviare il tuo sistema.

Questo è un supplemento, non è un sostituto della versione estesa del Manuale Utente in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat sul disco Driver & Utilità del Dispositivo + Manuale Utente fornito con il tuo computer.

Questo disco contiene anche i driver e le utilità necessari per il proprio funzionamento del computer.

(Nota: La società si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione o modificare i suoi contenuti senza preavviso).

Alcune o tutte le funzionalità del computer potrebbero essere già state installate.

Se non sono installate, o se si prevede di riconfigurare (o reinstallare) parti del sistema, consultare la versione estesa del Manuale Utente.

Il Disco Driver & Utilità del Dispositivo + Manuale Utente non contiene un sistema operativo.

Informazione Normativa e di Sicurezza

Si prega di fare attenzione agli avvisi normativi e alle informazioni sulla sicurezza contenuti nella versione estesa del Manuale Utente sul Disco Driver & Utilità del Dispositivo + Manuale Utente.

© Marzo 2023

TULPAR

T7 V26.1

MANUALE UTENTE

Marchi registrati

Intel è un marchio/marchio registrato di Intel Corporation.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.



Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Istruzioni per Cura e Funzionamento

Il computer è piuttosto solido, ma può essere danneggiato. Per evitarlo, si prega di seguire questi suggerimenti.

- Non farlo cadere o esporlo a urti. Se il computer cade, il case e i componenti potrebbero danneggiarsi.
- Mantenerlo asciutto e non surriscaldarlo. Tenere il computer e l'alimentatore lontano da qualsiasi tipo di elemento riscaldante. Questo è un dispositivo elettrico. Se l'acqua o qualsiasi altro liquido entra nel computer, potrebbe danneggiarsi gravemente.
- Evitare l'interferenza. Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri forti campi magnetici. Questi possono ostacolare il proprio funzionamento e danneggiare i tuoi dati.
- Seguire le procedure operative corrette per il computer. Spegnerlo correttamente e non dimenticare di salvare il tuo lavoro. Ricordarsi di salvare periodicamente i tuoi dati in quanto potrebbero andare persi.

Manutenzione

Non tentare di riparare il computer da soli. Ciò potrebbe violare la tua garanzia ed esporre te e il computer a scosse elettriche. Affidare tutta la manutenzione al personale di assistenza autorizzato. Scollegare il computer dall'alimentatore. Affidare la manutenzione al personale di assistenza qualificato in una delle seguenti condizioni:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC è danneggiato o sfilacciato.
- Se il computer è stato esposto a liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente quando si seguano le istruzioni relative al funzionamento.
- Se il computer è caduto o è stato danneggiato. (non toccare il liquido tossico se il pannello si rompe).
- Se c'è un odore insolito, calore o la comparsa di fumo proveniente dal computer.

e di Sicurezza

- Utilizzare solo un adattatore CA/CC approvato per l'uso con questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicati in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco. Potrebbero esplodere. Controllare i codici locali per eventuali istruzioni speciali sullo smaltimento.
- Non continuare a utilizzare una batteria che è caduta o che appare danneggiata (ad esempio piegata o attorcigliata) in qualsiasi modo. Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, potrebbe causare danni al circuito, che alla fine potrebbero causare un incendio.
- Assicurarsi che il computer è spento completamente prima di metterlo in una custodia da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer, assicurarsi che sia scollegato da qualsiasi alimentatore, periferiche e cavi esterni.
- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il computer, ma non applicare il detergente direttamente sul computer. Non usare detergenti volatili (distillati di petrolio) o detergenti abrasivi su nessuna parte del computer.
- Non tentare di riparare un pacco batteria. Affidare il riparo o il ricambio di un pacco batteria al tuo rappresentante dell'assistenza o a personale di assistenza qualificato.

- Si noti che nei computer con logo galvanizzato in rilievo, il logo è coperto da un adesivo protettivo. A causa dei danni da usura, questo adesivo potrebbe deteriorarsi nel tempo e il logo esposto può sviluppare spigoli bordi. Prestare attenzione quando si maneggia il computer in questo caso ed evitare di toccare il logo galvanizzato in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa per il trasporto che potrebbero sfregare contro la parte superiore del computer durante il trasporto. Se si sviluppano tali danni da usura, contattare il centro di assistenza.

Precauzioni per le Batterie ai Polimeri/agli Ioni di Litio

Notare che la seguente informazione è specifica solo per le batterie ai polimeri/agli ioni di litio e se applicabile, annulla le informazioni generali sulle precauzioni per la batteria.

- Le batterie ai polimeri/agli ioni di litio possono subire una leggera espansione o rigonfiamento, tuttavia, questo fa parte del meccanismo di protezione della batteria e non è motivo di preoccupazione.

Utilizzare una procedura di manipolazione propria quando si utilizzano le batterie ai polimeri/agli ioni di litio. Non usare le batterie ai polimeri/agli ioni di litio ad alta temperatura ambiente e non conservare le batterie inutilizzate per un lungo periodo di tempo.

- Se si lavora nelle aree a bassa temperatura, utilizzare l'adattatore CA/CC per alimentare il computer.

Smaltimento della Batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile.

La batteria è riciclabile. Al termine della sua vita utile, varie leggi statali e locali potrebbero vietare lo smaltimento di questa batteria con i normali rifiuti urbani. Rivolgersi agli enti locali incaricati dello smaltimento dei rifiuti solidi per i dettagli sui centri di riciclaggio della propria zona o sul corretto smaltimento. Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con un tipo di batteria identico o equivalente raccomandato dal produttore. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore.

Avvio del Sistema

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Posizionare il computer su una superficie stabile.
3. Collegare in modo sicuro tutte le periferiche che si desidera utilizzare con il computer (ad esempio la tastiera e il mouse) alle loro porte.
4. Quando si configura per la prima volta il computer, seguire la seguente procedura (per proteggere il computer durante la spedizione, la batteria sarà bloccata per non alimentare il sistema fino a quando non sarà prima collegata all'adattatore CA/CC e inizialmente configurata come di seguito):
 - Collegare il cavo dell'adattatore CA/CC alla presa DC-In sul retro del computer. Poi inserire il cavo di alimentazione CA in una presa e collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA/CC. Adesso la batteria sarà sbloccata.
5. Utilizzare una mano per sollevare il coperchio fino a un angolo di visione confortevole (non superare i 130 gradi); utilizzare l'altra mano (come illustrato nella Figura 1) per sostenere la base del computer (Nota: non sollevare mai il computer dal coperchio).
6. Premere il pulsante di accensione per accendere il computer.




Figura 1 - Apertura del Coperchio/del Computer con L'adattatore CA/CC Collegato

Software di Sistema

Il tuo computer potrebbe essere già dotato di un software di sistema preinstallato. Se questo non è il caso, o se stai riconfigurando il tuo computer per un sistema diverso, vedrai che questo manuale fa riferimento a Microsoft Windows 11.



Spegnimento

Si noti che dovresti sempre spegnere il computer scegliendo il comando Spegni in Windows (vedi sotto). Questo aiuterà a prevenire problemi del disco rigido o del sistema.

1. Cliccare sull'icona del Start Menu.



2. Cliccare sulla voce Power.




3. Scegliere Spegni dal menu.




Mappa del Sistema:

Vista Frontale con Schermo Aperto



1. Webcam
2. Led di webcam
*Quando la fotocamera è in uso, il LED si illuminerà.
3. Microfono Array Integrato
4. Schermo
5. Pulsante di Accensione
6. Tastiera
7. Touchpad & Pulsanti

Figura 2-
Vista Frontale con
Schermo Aperto



Si noti che l'area operativa valida del Touchpad e dei Pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate sopra.

Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer mostrano informazioni utili sullo stato attuale del computer.

























Icona	Colore	Descrizione
		
	Arancione	L'Adattatore CA/CC è Collegato
	Verde	Il Computer è Acceso
	Lampeggia in Verde	Il Computer è nella Modalità Sospensione
	Arancione	La Batteria è in Carica
	Verde	La Batteria è Completamente Carica
	Lampeggia in Arancione	La Batteria Ha Raggiunto lo Stato di Potenza Estremamente Basso
	Verde	L'Attività del Dispositivo di Archiviazione

Tabella 1 - Indicatori LED

Tasti Funzione & Indicatori Visivi

I tasti funzione (F1 - F12 ecc.) agiranno come tasti di scelta rapida se premuti mentre si tiene premuto il tasto Fn. Oltre alle combinazioni di tasti funzione di base, alcuni indicatori visivi sono disponibili quando è installato il driver del Centro di Controllo.

Tasti	Funzione/Indicatori Visivi	Tasti	Funzione/Indicatori Visivi
Fn + 	Riproduci/Pausa (nei Programmi Audio/Video)		Attiva/ Disattiva il Blocco Numerico
Fn + 	Attiva/Disattiva Touchpad	Fn + 	Attiva/ Disattiva il Blocco Scorrimento
Fn + 	Disattiva la Retroilluminazione dello Schermo (Premere un tasto o usare il Touchpad per attivare)	Fn + 	Attiva/ Disattiva il Blocco Maiuscole
Fn + 	Attiva/Disattiva Muto		
Fn + 	Diminuzione/ Aumento del Volume		
Fn + 	Modifica Configurazione dello Schermo (vedi pagina 16)	Fn + 	*Nota: Si consiglia di utilizzare la ventola alla Massima velocità quando si gioca.
Fn + 	Diminuzione/Aumento della Luminosità dello Schermo		
Fn + 	Attiva/ Disattiva l'Alimentazione della Fotocamera	Fn + 	Attiva/ Disattiva le Modalità di Alimentazione
Fn + 	Attiva/ Disattiva la Modalità Aereo	Fn + 	Attiva/ Disattiva il Microfono
Fn + 	Attiva/ Disattiva la Modalità Sospensione	Fn + 	Disabilita/ Abilita Flexikey®
Tabella 2 - Tasti Funzione & Indicatori Visivi			

Mapa del Sistema: Viste Anteriore, Sinistra e Destra



Anteriore



Sinistra



Destra

Surriscaldamento: Per evitare il surriscaldamento del computer, assicurarsi che nulla blocchi della presa d'aria mentre il computer è in uso.

Figura 3 - Viste Anteriore, Sinistra e Destra

1. Indicatori LED
2. Presa di Aria
3. Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo- A
4. Porta USB 2.0 Tipo- A
5. Jack Audio 2-In-1 (Cuffie/Microfono)
6. Altoparlanti
7. Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo- A
8. Display Port 1.4 su Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo- C

Mapa del Sistema: Viste Inferiori & Posteriori





Figura- 4 Viste Inferiori & Posteriori

1. Presa di Aria
2. Altoparlanti
3. RJ-45 LAN Jack
4. DC-In Jack

5. Porta HDMI-Out
6. Porta Mini Display 1
7. Slot per Blocco di Sicurezza

Avviso per Rimozione del Coperchio Inferiore: Non rimuovere delle coperture e/ o delle viti allo scopo di aggiornare il dispositivo poiché ciò potrebbe violare i termini della tua garanzia.

Se è necessario sostituire/ rimuovere l'SSD/ la RAM ecc. per qualsiasi motivo, si prega di contattare il proprio distributore/ fornitore per ulteriori informazioni.



دليل المستخدم

يقدم دليل المستخدم هذا نظرة عامة عن المعلومات التي قد تحتاجها لتشغيل نظامك.

هذا الدليل هو ملحق لدليل المستخدم الموسع

المتوفر باللغة الإنجليزية بتنسيق Adobe Acrobat

على قرص برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة + دليل المستخدم، المرفق مع جهاز الحاسوب

ولا يحل محله. يحتوي هذا القرص أيضًا على برامج التشغيل

والأدوات المساعدة اللازمة لتشغيل حاسوبك تشغيلًا صحيحًا.

ملاحظة: تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذا المنشور أو تغيير محتواه

دون إشعار مسبق. قد تكون بعض خصائص الحاسوب أو كلها

مثبتة مسبقًا. إذا لم تكن هذه الخصائص مثبتة، أو إذا أردت تغيير بعض

إعدادات النظام (أو أردت إعادة تثبيتها)

يرجى

الرجوع إلى دليل المستخدم الموسع

لا يحتوي قرص برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة

دليل المستخدم + على نظام التشغيل.

المعلومات التنظيمية معلومات السلامة

يرجى قراءة جميع الإشعارات التنظيمية

الواردة في دليل المستخدم الموسع

الموجود على قرص

برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة

دليل المستخدم +

© ارس 2023

العلامات التجارية

إنتل هي علامة تجارية/علامة تجارية مسجلة لشركة

Intel Corporation.

ويندوز هو علامة تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TULPAR

T7 V26.1

دليل المستخدم

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع أحكام الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار.
2. يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تشويش يتلقاه، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب بحدوث عمليات غير مرغوب فيها.

تعليمات الصيانة والتشغيل

- على الرغم من أن الحاسوب صلب جداً، إلا أنه يمكن أن يتضرر. لتجنب ذلك، يجب اتباع التوصيات التالية.
- لا تسقط الحاسوب، ولا تعرضه للصدمات. إذا تم إسقاط الحاسوب، فقد يتضرر صندوقه وأجزائه.
- ضع الحاسوب عن الرطوبة، ولا تجعله يسخن جداً.
- يجب إبعاد الحاسوب وإمدادات الطاقة عن أي مصدر حرارة فهذا جهاز كهربائي.
- يمكن أن يتعرض الحاسوب لضرر جسيم في حالة دخول الماء أو أي مادة سائلة أخرى إليه.
- تجنب التشويش (التداخل). احتفظ بالحاسوب بعيداً عن المحولات عالية التردد والمحرك الكهربيائية والحقول المغناطيسية القوية الأخرى. يمكن لهذه الحالات أن تعيق العمل الصحيح للحاسوب، وقد تؤدي إلى إتلاف بياناتك.
- اتبع إجراءات العمل المناسبة للحاسوب. قم بإيقاف تشغيل الحاسوب كما ينبغي، وتأكد من حفظ عملك قبل إيقافه. تأكد من حفظ بياناتك بانتظام لتجنب خطر فقدانها.

الخدمة والصيانة

- لا تحاول صيانة الحاسوب بنفسك. القيام بذلك قد يؤدي إلى بطلان كفالة الحاسوب، وقد يعرضك أنت والحاسوب لصدمة كهربائية. تواصل مع موظفي الخدمة المختصين لجميع أعمال الخدمة والصيانة.
- ثم اتصل بموظفي الخدمة والصيانة في حالة حدوث أي من الحالات التالية:
- في حالة تعرض الحاسوب لأي سائل.
- إذا كان الحاسوب لا يعمل عملاً صحيحاً على الرغم من اتباعك لتعليمات التشغيل.
- في حالة سقوط الحاسوب أو تلفه. (لا تلمس السائل السام الذي قد يتسرب في حالة انكسار الشاشة).
- إذا كانت هناك رائحة أو حرارة أو دخان غير عادي يتصاعد من الحاسوب.

معلومات السلامة

- استخدم فقط محول تيار متردد / تيار مستمر معتمد للاستخدام مع هذا الحاسوب.
- استخدم فقط كابل الطاقة والبطاريات المشار إليها في هذا الدليل.
- لا تلقي البطاريات في النار فقد تنفجر. اضطلع على التشريعات المحلية المتعلقة بالتخلص من النفايات لمعرفة التعليمات الخاصة المحتملة للتخلص من النفايات.
- لا تستمر في استخدام البطاريات التي تم إسقاطها أو التي يبدو أنها تضررت بأي شكل من الأشكال (مثنية أو ملتوية، إلخ) تركيب بطارية تالفة في الحاسوب قد يتسبب في تلف داوآثره حتى وإن كان مستمراً في العمل وهذا قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- تأكد من إيقاف تشغيل حاسوبك تمامًا قبل وضعه في حقيبة السفر (أو أي صندوق آخر، أو حقيبة يد، أو ما إلى ذلك).
- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لتنظيف الحاسوب، لكن لا تستخدم مادة منظفة مباشرة على الحاسوب. لا تستخدم المنظفات المتطايرة (نواتج تقطير البترول) أو المنظفات الكاشطة على أي جزء من أجزاء الحاسوب.
- لا تحاول إصلاح حزمة البطارية بنفسك. عند الحاجة إلى تغيير حزمة البطارية أو البطارية، تواصل مع ممثل الخدمة المختص أو أفراد الخدمة المختصين.
- يوجد على الجزء الخلفي من شاشة الحاسوب شعار منقوش بالطلاي الكهربائي، وهو مغطى بمادة لاصقة واقية. هذه المادة اللاصقة قد تبلى بسبب التقادم والتآكل بشكل عام، وقد تظهر حواف الشعار الحادة. في مثل هذه الحالة، كن حذراً عند استخدام الحاسوب وتجنب لمس الشعار المنقوش بالطلاي الكهربائي. تجنب وضع أشياء أخرى في حقيبة حمل الحاسوب، والتي قد تلامس الجزء العلوي من الحاسوب أثناء حمله في حالة حدوث مثل هذا التقادم والتآكل، اتصل بمركز الخدمة.

التدابير المتعلقة ببطاريات البولييمر / ليثيوم أيون




- يرجى الانتباه إلى المعلومات التالية الخاصة ببطاريات بولييمر/ليثيوم أيون فقط، تعتبر هذه المعلومات سارية عند الاقتضاء بدلاً من التدابير العامة المتعلقة بالبطاريات.
- قد تتعرض بطاريات البولييمر/ليثيوم أيون فقط لتمدد أو انقفاخ طفيف؛ ولكن، هذا جزء من آلية أمان البطارية وليس أمراً يدعو للقلق.
- يجب الامتنثال لشروط الاستخدام عند استخدام بطاريات البولييمر / ليثيوم أيون. لا تستخدم بطاريات بولييمر / ليثيوم أيون في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة، ولا تخزن البطاريات غير المستخدمة لفترات طويلة.
- إذا كنت تعمل في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة، فاستخدم محول التيار المتردد / التيار المستمر لتشغيل الحاسوب.

🔔 التخلّص من نفايات البطاريات والأموال التي يجب مراعاتها

المنتج الذي اشتريته يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية قابلة لإعادة التدوير. قد يكون من غير القانوني، عند انتهاء العمر الافتراضي للبطارية، التخلص منها مع نفايات المدينة بموجب قوانين الدولة / الولاية والقوانين المحلية المختلفة. اتصل بالسلطات المحلية المسؤولة عن النفايات الصلبة للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول خيارات إعادة التدوير أو التخلص السليم من النفايات. هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية استبدلاً غير صحيح. استبدل البطارية ببطارية من نفس النوع أو بنوع مماثل فقط وفقاً لما توصي به الشركة المنتجة. تخلّص من البطارية المستخدمة وفقاً لتعليمات الشركة المنتجة.

بدء تشغيل النظام

1. أزل جميع مواد التغليف.
2. ضع الحاسوب على سطح مستو وثابت.
3. قم بتوصيل جميع الأجهزة الطرفية التي تريد استخدامها مع الحاسوب (مثل: لوحة المفاتيح والماسوس وما إلى ذلك) بالمنافذ ذات الصلة بشكل آمن.
4. اتبع الخطوات التالية عند إعداد الحاسوب لأول مرة لحماية الحاسوب أثناء الشحن، ستظل البطارية مقفلة حتى يتم توصيله أولاً بمحول التيار المتردد / التيار المستمر وتنفيذ الإعداد الأولي كما هو موضح أدناه:
- قم بتوصيل كابل محول التيار المتردد / التيار المستمر بمقبس إدخال التيار المستمر في الجزء الخلفي من الحاسوب، ثم ضع كابل طاقة التيار المتردد في مقبس الكهرباء، و قم بتوصيل كابل طاقة التيار المتردد بمحول التيار المتردد / التيار المستمر. سيتم عندها فتح قفل أمان البطارية.
5. استخدم إحدى يديك لرفع غطاء الحاسوب إلى زاوية مريحة للرؤية (لا تتجاوز 130 درجة)؛ استخدم اليد الأخرى لسند قاعدة الحاسوب (كما هو موضح في الصورة (ملاحظة: لا ترفع الحاسوب من الغطاء أبداً).
6. اضغط على زر الطاقة "لتشغيل" الحاسوب.



الصورة 1 - فتح الغطاء/الحاسوب مع توصيل محول التيار المتردد / التيار المستمر

برنامج النظام

قد يكون حاسوبك مزوداً ببرنامج نظام مثبت مسبقاً. إذا لم يكن ثمة نظام تشغيل مثبت على حاسوبك أو إذا أردت تثبيت نظام مختلف لحاسوبك، فستجد أن ميكروسوفت ويندوز 11 مذكور في هذا الدليل.

إيقاف التشغيل




يجب عليك دائماً إيقاف تشغيل الحاسوب عن طريق اختيار أمر إيقاف التشغيل في ويندوز (انظر أدناه). هذا سوف يساعد في تجنب مشاكل القرص الصلب ومشاكل النظام.




1. انقر فوق رمز قائمة البدء.
2. انقر فوق أيقونة التشغيل.
3. اختر "إيقاف التشغيل" من القائمة.

خريطة النظام المنظر الأمامي والشاشة مفتوحة







- الشكل 2
المنظر الأمامي والشاشة مفتوحة

- 1- كاميرا ويب
- 2- ضوء ليد لكاميرا الويب
عندما تكون الكاميرا قيد الاستخدام ، سيضيء مؤشر الليد*
- 3- ميكروفون مصفوفة مدمج.
- 4- الشاشة
- 5- زر الطاقة
- 6- لوحة المفاتيح
- 7- لوحة اللمس والأزرار



ملاحظة: تقع منطقة التشغيل الصالحة للوحة اللمس والأزرار ضمن الحدود المشار إليها بالخطوط المتقطعة أعلاه

تعرض مؤشرات ليد الموجودة على الحاسوب معلومات مفيدة حول الوضع الحالي للحاسوب

الوصف	للون	الأيقونة
		
	برتقالي	محول التيار المتردد / التيار المستمر موصل
	أخضر	الحاسوب قيد التشغيل
	رضخاً ضامو	الحاسوب في وضع السكون
	برتقالي	برتقالي
	رضخاً	أخضر
	وامض برتقالي	وصلت البطارية إلى مستوى طاقة منخفض للغاية
	أخضر	نشاط جهاز التخزين

1 الجدول

المفاتيح الوظيفية & المؤشرات المرئية

المفاتيح الوظيفية (F1 - F12 إلخ) ستعمل كمفاتيح تشغيل سريع عند الضغط عليها أثناء الضغط باستمرار على مفتاح Fn. بالإضافة إلى مجموعات مفاتيح الوظائف الأساسية، تتوفر بعض المؤشرات المرئية عند تثبيت برنامج تشغيل مركز التحكم

المفاتيح	الوظيفة/المؤشرات المرئية	المفاتيح	الوظيفة/المؤشرات المرئية
Fn +	تشغيل/إيقاف مؤقت (في برامج الصوت/الفيديو)	Nm Lk	تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح الأرقام
Fn +	تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة التمس	Fn +	تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة التمس
Fn +	إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة (الضغط على مفتاح أو استخدام لوحة التمس للتحكم)	Fn +	تشغيل/إيقاف الأضواء الكبيرة
Fn +	كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت	Fn +	تشغيل/إيقاف مركز التحكم (انظر الصفحة 13)
Fn +	خفض/زيادة الصوت	Fn +	التحكم الأولي في المروحة/الطاقة الكاملة
Fn +	تغيير إعدادات الشاشة (انظر الصفحة 16)		ملاحظة: يوصى باستخدام الحد الأقصى لسرعة المروحة عند ممارسة الألعاب
Fn +	خفض/زيادة سطوع الشاشة	Fn +	التبديل بين أوضاع الطاقة
Fn +	تشغيل/إيقاف طاقة الكاسيرا	Fn +	تشغيل/إيقاف الميكروفون
Fn +	تشغيل/إيقاف وضع الطيران	Fn +	تفعيل/إيقاف Flexikey®
Fn +	تشغيل/إيقاف وضع السكون		الجدول 3- المفاتيح الوظيفية & المؤشرات المرئية

المنظر الأمامي والأيمن



أمام



يسار



يمين


ارتفاع درجة الحرارة:

تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق أي فتحة من فتحات التهوية أثناء استخدام الحاسوب، لتجنب ارتفاع درجة حرارة حاسوبك بشكل مفرط

الشكل 3 - المنظر الأمامي واليسر والأيمن

- 1 - مؤشرات إضاءة ليد
- 2 - فتحات التهوية

- 3 - منفذ USB الجيل الأول Type-A
- 4 - منفذ USB 2.0 النوع A
- 5 - مقبس الصوت 2 في 1 (سماعة رأس/ميكروفون)
- 6 - مكبرات الصوت
- 7 - منفذ USB 3.2 الثاني Type-A
- 8 - منفذ عرض 1.4 عبر منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C



الشكل 4 - المنظر من الأسفل ومن الخلف

- 1 - فتحات التهوية
- 2 - مكبرات الصوت
- 3 - منفذ شبكة LAN RJ-45
- 4 - مدخل تيار مستمر
- 5 - منفذ إخراج HDMI
- 6 - منفذ عرض مصغر 1.4
- 7 - فتحة قفل الأمان

تحذير إزالة الغطاء السفلي:

لا تزل أي غطاء و/أو مسامير موجودة على الحاسوب لتحديث مكوناته، لأن ذلك قد يخل بشروط الضمان
إذا كنت بحاجة إلى استبدال أو إزالة ذاكرة الوصول العشوائي RAM أو قرص الحالة الصلب SSD إلخ...
لأي سبب من الأسباب، يرجى الاتصال بالموزع/المورد للحصول على مزيد من المعلومات



TÜRKİYE • UAE • CYPRUS • GERMANY • UK