

PUSAT

V9 WIRELESS GAMING MOUSE


KULLANIM KILAVUZU

USER MANUAL



PUSAT

V9 WIRELESS GAMING MOUSE




KULLANIM KILAVUZU

Sevgili Kullanıcı

Monster markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti almak için, garanti belgesini okuyunuz.

- Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye dahil değildir.
- Çıkarılabilen parçalar (Fare altı yapışkanları) ve ayrılabilen parçalar, garanti kapsamında değildir.
- Garanti kartı kaybedilirse yeniden basılamaz. Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.



Tuş Fonksiyonları

1. Sol fare tuşu (Sol tıklama tuşudur, değiştirilemez)
2. Sağ fare tuşu (Sağ tıklama tuşu olarak ayarlanmıştır)
3. Fare tekerliği (Orta fare tuşu)
4. Yan tuş 1 (Varsayılan ileri tuşu)
5. Yan tuş 2 (Varsayılan geri tuşu)
6. DPI+ tuşu (Fare imlecinin hızını arttırmak için ayarlanmıştır)
7. DPI- tuşu (Fare imlecinin hızını azaltmak için ayarlanmıştır)
8. Ana Menü Tuşu

Yazılım Talimatları

Yazılımı bilgisayarınıza yükledikten sonra, aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz

- Fare DPI'nı 6 seviyede ayarlayabilirsiniz.
800-1200-1600-2400-3200-4800
- Fare yoklama hızını 3 düzeyde ayarlayabilirsiniz 125Hz-250Hz-500Hz
- **Makro yönetim fonksiyonu:** Makro kaydını tek tuşa atayabilirsiniz.
- **Birleşik tuş işlevi:** Tıklama zamanlarını ve anahtarın gecikme zamanlarını ayarlayabilirsiniz.
- Fare tuşlarının işlevini özelleştirebilirsiniz. (8 Tuş)
- Kaydedilebilir 5 profil

Desteklediği İşletim Sistemleri


Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular)

- Eğer fare yanıt vermiyorsa lütfen farenin doğru takılı olduğunu kontrol ediniz ya da başka bir USB girişinden kontrol ediniz.
- Eğer fare imleci yavaş hareket ediyorsa, sıçrama yapıyorsa ya da gecikme yaşıyorsa başka bir yüzeyde deneyiniz. Yüzeyin kirlî, düz olmayan ya da çok parlak olması farenin performansını etkileyebilir. Mousepad kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz.

PUSAT

V9 WIRELESS GAMING MOUSE




USER MANUAL

Dear User

Thank you for choosing Monster brand. To Protect your rights and for better customer service, we ask you note our warranty rules.

- Within 24 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-Made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood or earthquake are not included.
- Consumable part (such as foot stick) and spare parts replacement, are not included in our warranty.
- This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in safe place



Button Instructions

1. Left mouse button (Defaulted as click, can't be setting)
2. Right mouse button (Defaulted as click, can't be setting)
3. Scroll wheel button (Middle Mouse Button)
4. Side button 1 (Defaulted to Forward)
5. Side button 2 (Defaulted to Backward)
6. DPI+ button (Defaulted to speed up the cursor)
7. DPI- button (Defaulted to slow down the cursor)
8. Home (Default to home)

Software Instruction

After installing the software on your computer, you can adjust the following settings,

- Adjust the mouse DPI in 6 level as 800-1200-1600-2400-3200-4800
- Adjust the mouse polling rate in 3 level as 125Hz-250Hz-500Hz
- **Macro Management Function:** You can assign the macro recording to single key
- **Combo Key Function:** You can set click times and delay times of key.
- Customize the function of the mouse button of the mouse buttons (8 Buttons)
- Memorize 5 profile

O.S. Support


Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly to the corresponding computer USB port, or try another USB port
- If the mouse cursor is moving slowly, jumping, or lagging, try using another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or shiny may affect the performance of mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended.

PUSAT

V9 WIRELESS GAMING MOUSE




NUTZER HANDBUCH

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke MONSTER entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
- Verschleißteile (z.B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.
- Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.



Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste. (Standardmäßig zum Klicken, nicht einstellbar)
2. Rechte Maustaste. (Standardmäßig zum Klicken)
3. Scrollrad-Taste (Mittlere Maustaste)
4. Seitentaste 2 (Standardmäßig Vorwärts)
5. Seitentaste 2 (Standardmäßig Rückwärts)
6. DPI+ taste (Standardmäßig Cursor-Beschleunigung)
7. DPI- taste (Standardmäßig Cursor-Verlangsamung)
8. Home (Standardmäßig zurück zu start)

Software-Anleitung

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Anpassung der Maus-DIP in sechs Stufen als 800-1200-1600-2400-3200-4800
- Anpassung der Maus-Abruf rate in 3 Stufen mit 125Hz-250Hz-500Hz
- **Makro-Managementfunktion:** Sie können einer Taste die Makroaufzeichnung zuweisen.
- **Kombitasten-Funktion:** Sie können die Klick- und Verzögerungszeiten der Taste festlegen
- Anpassung der Funktion der Maustaste (8 Tasten)
- Speichern von fünf Profilen

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

FAQ

- Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş

www.monsternotebook.com.tr

info@monsternotebook.com.tr

0(850) 255 11 11

TURKEY • UAE • CYPRUS • GERMANY